

LOCATION OF COMPONENTS

IC's

IC1---G1
IC2---G2
IC3---G3
IC4---G4
IC5---G1
IC6---G1
IC7---G1
IC8---G2
IC9---G2
IC10---G2
IC11---G2
IC12---G2,3
IC13---G3
IC14---G3
IC15---G3
IC16---G3
IC17---G3,4
IC18---G4
IC19---G4
IC20---F,G4
IC21---E1
IC22---A1,2
IC23---B1,2
IC24---C1,2
IC25---D1,2
IC26---D1,2
IC27---E1,2
IC28---A1,2
IC29---C1,2
IC30---E1,2
IC31---A2,3
IC32---B2,3
IC33---C2,3
IC34---D2,3
IC35---D2,3
IC36---E2,3
IC37---A,B3
IC38---C3
IC39---E3
IC40---E4
IC41---D4
IC42---C4
IC43---A,B4
IC44---B4
IC45---A4

TR's

TR1---G2
TR2---G2
TR3---G3
TR4---E,F1
TR5---F1
TR14---D,E4
TR15---E4

CONNECTORS

P1---G3,4
P3---G3
P4---G1,2
P5---A4

8
NPN TRANSISTOR

TR1 to 3-----2SC3400
TR4-----2SC3330 (T,U)
TR5,14,15-----2SC3383 (S)



VOICE PCB L1012A5010

goltsynth.com